

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Smart upgrade

Eco-eye Smart je kompatibilní se všemi Eco-eye vysílači. Pokud je váš vysílač typu 2, není zapotřebí provádět změnu, pokud máte vysílač typu 1, je nutné displej přenastavit.

Vysílač – typ 1

Pokud váš vysílač má pouze jednu kontrolku na přední straně a tlačítko je umístěno pod krytem baterií, je zapotřebí nastavit Smart tak, aby tento vysílač rozpoznal.

Na Smart displeji stiskněte a držte kulaté tlačítko vlevo a při tom vložte baterie, tlačítko uvolněte po pípnutí.

Bude zobrazeno 0000 nebo 0004. Šipkami změňte na hodnotu 0001. Stiskněte vpravo zelené obdélníkové tlačítko. Pokračujte v nastavení Smartu dle návodu od kapitoly 2.4 (Přijímací jednotka – displej) strana 3.



Vysílač – typ 2

Pokud váš vysílač má jednu nebo dvě kontrolky na přední straně a tlačítka jsou umístěna také na přední straně, je Smart připraven ke komunikaci s vaším vysílačem. Pokračujte v nastavení Smartu dle návodu od kapitoly 2.4 (Přijímací jednotka – displej) strana 3.

